

Byte av bakre stötdämpare Ford Thunderbird 1966

1. Driven i läge P. Stoppklossar vid framhjulen.
2. Hissa upp bilen. Ta bort hjulet och sätt pallbock under kaross samt under bakaxeln.
3. Sänk bilen så dämparen avlastas. Lossa stötdämparens nedre mutter.
4. Lossa plattan med fyra muttrar som håller det övre fästet. Skruva av muttern som håller dämparen.
5. Återmontera ny stötdämpare i omvänd ordning.

