

Artikel 955 - Framfjäder Byte
TSB # 51 - November 18, 1966
(Alla 1965 till 1967 Ford modeller)

DEMONTERING

1. Höj fordonet och stöd den främre änden av ramen med pallbockar.
2. Placera en domkraft under den nedre armen för att stödja det.
3. Koppla loss den nedre änden av stötdämparen från underarmen.
4. Ta bort skruvarna som håller fast staget och gummibussningen för stötdämpning till underarmen.
5. Koppla loss den nedre änden av krängningsstångstappen från den undre armen.
6. Ta bort muttern och bulten som håller fast den inre änden av den nedre armen på tvärbalken.
7. Sänk försiktigt domkraften långsamt för att avlasta fjädertrycket på underarmen, ta sedan bort fjädern.

INSTALLATION

1. Placera fjädern på underarmen så att den nedre änden griper ordentligt i sätet.
2. Lyft underarmen försiktigt med en domkraft och styr samtidigt den inre änden för att anpassa bulthålet i tvärbalken. För in fästbulten i den bakre delen av tvärbalken och genom den undre armen. Installera och dra åt muttern till specifikationen.
3. Fäst den undre änden av stötdämparen till den nedre armen med de två fästskruvarna.
4. Fäst staget och gummibussningen för stötdämpningen till underarmen med de två fästskruvarna. Dra åt bultarna till specifikationen.
5. Anslut krängningsstången till den nedre armen med fästbrickor och isolatorer, såsom visas i Fig. 1 på sidan 3-11 i 1966 års Ford Shop Manual. Dra åt muttern enligt specifikation.
6. Kontrollera den främre änden inriktning och anpassa den till de rekommenderade specifikationerna vid behov.

Översatt från Fordification av Johnny A 2015